














Snelstartgids


Zijde 1

Aan de slag: Het ontgrendelen van de schijf	
1. *Druk op de SLEUTEL knop 	 &  Knipperen samen
2. *Voer binnen 10 seconden uw gebruikerspincode in (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4)	 &  Knipperen samen
3. *Druk op de SLEUTEL knop 	 Knippert bij correcte pincode invoer  Knippert bij incorrecte pincode invoer
4. Sluit uw datAshur binnen 30 seconden aan op de USB-poort	 Licht op en blijft constant branden  Licht op en gaat knipperen
5. De datAshur is nu toegankelijk als een standaard USB-schijf	Uw computer wijst een nieuwe schijf letter toe (b.v. F: of G:)
6. Vergrendel de schijf door de stick los te koppelen	Alle lampjes gaan uit De schijf is nu vergrendeld

* Voor het aansluiten


 =  + PIN + 


iStorage datAshur Personal® is ontwikkeld en geproduceerd door iStorage Limited en is gebaseerd op DataLock® technologie onder licentie van ClevX, LLC.



WAARSCHUWING
VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE
ZIE OMMEZIJDE VOOR DE INSTRUCTIES





















Opmerking: Na ontgrendeling, zal de datAshur zichzelf na 30 seconden vergrendelen als er geen verbinding met een USB poort gedetecteerd wordt.

 knippert gedurende deze tijd en zal uit gaan bij vergrendeling.



www.e-equipment.eu

Zijde 2

De gebruikerspincode wijzigen:	
De pincode mag niet alleen opvolgende of herhalende cijfers bevatten, bijv. 1-2-3-4-5-6-7 of 3-3-3-3-3-3-3	
1. Druk op de SLEUTEL knop 	 &  Knipperen samen
2. Voer uw gebruikerspincode  (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) en druk op de SLEUTEL knop	 &  Knipperen samen
3. Houdt de SLEUTEL knop voor 3 seconden ingedrukt 	 &  Lichten samen op
4. Toets de nieuwe gebruikerspincode in (moet tussen 7-15 tekens lang zijn)	 &  Lichten samen op
5. Druk op de SLEUTEL knop 	 &  Knipperen samen
6. Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in	 &  Knipperen samen
7. Druk op de SLEUTEL knop 	 Knippert als beide pincodes overeenkomen  &  Knipperen om en om, als pincode niet correct is ingevoerd

datashur™

Snelstartgids

Stap 1
Voer uw pincode in

Stap 2
Plug-and-Play

Stap 3
Ontkoppel om te vergrendelen

Download de complete gebruikershandleiding op www.e-equipment.eu

