











## Erste Schritte: So entsperren Sie das Laufwerk

### EINFACHE NUTZUNG

Ihre datAshur PRO wird mit der Standard PIN 1-1-2-2-3-3-4-4 ausgeliefert

1. *Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> 	Alle LEDs    leuchten dann ein-mal gemeinsam, und blinken dann 
2. *Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den <b>Standard PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Schließen Sie das datAshur PRO innerhalb von 30 Sekunden an den USB-Anschluss an	 leuchtet stetig  flackert und leuchtet dann stetig
4. Das datAshur PRO kann jetzt wie jedes andere USB-Speichergerät benutzt werden	Ihr Computer ordnet ihm einen neuen Laufwerksbuchstaben zu (z.B. F: oder G:)
5. Um die datAshur PRO zu sperren, speichern Sie alle Daten, und trennen Sie das Laufwerk	Alle Anzeigen erlöschen und das Laufwerk ist nun gesperrt

\*bevor Sie datAshur in den USB Port anschließen



iStorage datAshurPRO wird von iStorage Ltd. entwickelt und hergestellt; das Gerät basiert auf die von der CleVx, LCC lizenzierten DataLock® Technologie



### Kurzanleitung

#### Wichtiger Hinweis:

Das datAshur PRO Laufwerk muss eventuell vor der Benutzung aufgeladen werden. Stecken Sie es dazu 30-60 Minuten in einen aktiven USB-Anschluss.

**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN,  
ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN**  
ANWEISUNGEN UMSEITIG



85.5mm

54mm

Kurzanleitung in der tatsächlichen Größe  
Druckanweisungen:  
Diese dreifach gefaltete Broschüre wird beidseitig und mit fertig gefalteten Abmessungen von 85,5 mm x 54,00 mm gedruckt

ZUSAMMENGEFALTET SIEHT DIE KURZANLEITUNG WIE HIER DARGESTELLT AUS, UND HAT FERTIG GEFALTETE ABMESSUNGEN VON 85,5 mm x 54 mm




















## So ändern sie die Benutzer-PIN:



### ACHTUNG

#### AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN

Die PIN darf nicht sequentiell sein oder nur die selbe Ziffer enthalten  
z.B. 1-2-3-4-5-6-7 bzw. 3-3-3-3-3-3-3

1. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> 	All LEDs    will flash together and then blink 
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal  	 blinkt
4. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein (muss 7-15 stellig sein) und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal  	 blinkt
5. Geben Sie die neue Benutzer-PIN nochmals ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL Taste</b> zweimal   Stecken Sie das datAshur PRO in den USB-Anschluss	 leuchtet auf, und bleibt dann stetig  sofern die PIN-Eingaben übereinstimmen  stetig, wenn PIN-Eingaben nicht übereinstimmen



### Kurzanleitung

**Schritt 1**  
Geben Sie Ihre PIN ein



**Schritt 2**  
Plug & Play



**Schritt 3**  
Trennen, um automatisch zu sperren



Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



85.5mm

54mm



### Kurzanleitung

**Schritt 1**  
Geben Sie Ihre PIN ein



**Schritt 2**  
Plug & Play



**Schritt 3**  
Trennen, um automatisch zu sperren



Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

