Aan de slag: Het ontgrendelen van de schijf

datAshur® personal

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN **UW datAshur Personal® wordt geleverd met een standaard gebruikerspincode van 1-1-2-2-3-3-4-4**

1. *Druk op de **SLEUTEL knop.**	Knipperen samen.
2. *Voer uw **gebruikerspincode** in (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) en druk op de **SLEUTEL knop**.	Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden en vervolgens zal alleen gaan knipperen.
3. Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.	Licht op en blijft constant branden. Licht op en gaat knipperen.
4. De datAshur Personal® is nu toegankelijk als een standaard USB-schijf	Uw computer wijst een nieuwe schijf letter toe (b.v. F: of G:)
5. Vergrendel de datAshur Personal®: sla alle data op en koppel de stick los.	Alle lampjes gaan uit. De schijf is nu vergrendeld.

* Voor het aansluiten

= + PIN +

iStorage datAshur Personal® is ontwikkeld en geproduceerd door iStorage Limited en is gebaseerd op DataLock® technologie onder licentie van ClevX, LLC.

DataLock SECURED

Let op:
De datAshur Personal® schijf moet voor gebruik mogelijk worden opgeladen voor 30 tot 60 minuten door het aansluiten op een USB-poort.

WAARSCHUWING

VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE

ZIE OMMEZIJDE VOOR DE INSTRUCTIES

All about IT Security E-QUIPMENT

www.e-quipment.eu

85.5mm

54mm

De gebruikerspincode wijzigen:

E-QUIPMENT

WAARSCHUWING
VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE

De pincode mag niet alleen opvolgende of herhalende cijfers bevatten, bijv. 1-2-3-4-5-6-7 of 3-3-3-3-3-3-3

1. Druk op de **SLEUTEL knop.**	Knipperen samen.
2. Voer uw gebruikerspincode (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) en druk op de **SLEUTEL knop.**	Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden en vervolgens zal alleen gaan knipperen.
3. Houdt de **SLEUTEL knop** voor 3 seconden ingedrukt.	Lichten samen op.
4. Terwijl & branden, toets de **nieuwe gebruikerspincode** in en druk op de **SLEUTEL knop**.	Knipperen samen.
5. Voer de **nieuwe gebruikerspincode** opnieuw in en druk op de **SLEUTEL knop**.	Lichten samen op en vervolgens zal alleen gaan knipperen.
Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.	**N.B.** Knippert als beide pincodes overeenkomen. & Knipperen om en om, als pincode niet correct is ingevoerd.

datAshur® personal

Compatibiliteit



85.5mm

54mm